SALON AUDIO-VIDEO
LINIA DŹWIĘKU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA · LD-BEZ-02

Kina domowe i wideo

Wielokanałowość i projekcja

ZAKRES PRODUKTÓW	amplitunery AV, procesory AV, projektory (lampowe, LED i laserowe, w tym ultrakrótkoogniskowe), ekrany projekcyjne (ramowe, zwijane ręcznie i elektrycznie) oraz windy (podnośniki) do projektorów.
KOD DOKUMENTU	LD-BEZ-02
WERSJA / DATA	1.0 / 18.11.2026
WYDAJĄCY	Linia Dźwięku – Salon Audio-Video – dystrybutor w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)

Ważne: dokument uzupełnia – i nie zastępuje – instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta. Przeczytaj oba dokumenty przed pierwszym użyciem i zachowaj je na przyszłość.

SPIS TREŚCI

01 Status dokumentu i zakres
02 Oznaczenia stosowane w dokumencie
03 Przeznaczenie i ograniczenia
04 Amplitunery i procesory AV – zasilanie i ciepło
05 Poziom głośności, kalibracja i ochrona słuchu
06 Projektory – źródło światła
07 Montaż sufitowy i ścienny – projektory, ekrany, windy
08 Ekrany elektryczne i windy do projektorów – zagrożenia mechaniczne
09 Konserwacja i transport
10 Kiedy natychmiast przerwać użytkowanie
11 Odpowiedzialność, gwarancja i prawa konsumenta
12 Zgodność z przepisami i oznakowanie CE
13 Utylizacja zużytego sprzętu (WEEE)
14 Producent i sprzedawca
15 Zgłaszanie zdarzeń i informacje o wycofaniu

01 Status dokumentu i zakres

Niniejszy dokument zawiera **ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania** produktów z grupy **Kina domowe i wideo (wielokanałowość i projekcja)**, sprzedawanych przez Linia Dźwięku – Salon Audio-Video (dalej: **Sprzedawca**). Dokument jest przekazywany przez Sprzedawcę działającego jako **dystrybutor** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Zakres: amplitunery AV, procesory AV, projektory (lampowe, LED i laserowe, w tym ultrakrótkoogniskowe), ekrany projekcyjne (ramowe, zwijane ręcznie i elektrycznie) oraz windy (podnośniki) do projektorów.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE** **Hierarchia dokumentów**
>
> Dokument **nie zastępuje** instrukcji obsługi, ostrzeżeń ani informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta (art. 9 ust. 7 GPSR). Instrukcja producenta ma zawsze **pierwszeństwo**. Wartości liczbowe podane poniżej (odstępy, temperatury, obciążenia) mają charakter orientacyjny – wiążące są parametry wskazane przez producenta konkretnego modelu, na tabliczce znamionowej i w deklaracji zgodności. Jeżeli do produktu nie dołączono instrukcji w języku polskim lub jest ona niekompletna – **nie uruchamiaj produktu** i skontaktuj się ze Sprzedawcą.

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj w całości instrukcję producenta oraz niniejszy dokument.
- Zachowaj oba dokumenty przez cały okres użytkowania i przekaż je kolejnemu użytkownikowi wraz z produktem.
- Zasady stosuje się również do sprzętu demonstracyjnego wypożyczonego przez Sprzedawcę na odsłuch domowy.
- Aktualna wersja dokumentu jest dostępna na karcie produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy.

02 Oznaczenia stosowane w dokumencie

OZNACZENIE	ZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednie zagrożenie, które – jeśli nie zostanie uniknięte – spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia (np. porażenie prądem o wysokim napięciu).
OSTRZEŻENIE	Potencjalne zagrożenie, które może spowodować śmierć, ciężkie obrażenia lub pożar.
UWAGA	Zagrożenie, które może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie produktu, innego mienia albo podłączonych urządzeń.
WSKAZÓWKA	Informacja istotna dla prawidłowego, trwałego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

03 Przeznaczenie i ograniczenia

Produkty są przeznaczone do odtwarzania dźwięku wielokanałowego i obrazu w suchych pomieszczeniach mieszkalnych. Ekrany elektryczne i windy do projektorów są elementami instalacji stałej, których bezpieczeństwo zależy w decydującym stopniu od **prawidłowego montażu**.

Za racjonalnie przewidywalne niewłaściwe użycie uznaje się m.in.: zasilanie amplitunera AV z łańcucha przedłużaczy, montaż projektora lub ekranu do sufitu podwieszanego bez konstrukcji nośnej, patrzenie w obiektyw pracującego

projektora (szczególnie przez dzieci przy projektorach ultrakrótkoogniskowych) oraz korzystanie z poziomu odniesienia 0 dB jako głośności codziennej.

04 Amplitunery i procesory AV – zasilanie i ciepło

NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie prądem i pożar

Amplitunery AV z 5–13 wbudowanymi końcówkami mocy pobierają przy wysokiej głośności prąd znacznie wyższy niż urządzenia stereo, a ich obudowy silnie się nagrzewają. Przeciążony obwód, przedłużacz lub zablokowana wentylacja grożą pożarem.

- Podłączaj amplituner bezpośrednio do gniazda ściennego z przewodem ochronnym PE lub do listwy o odpowiedniej obciążalności (patrz LD-BEZ-06). Nie łącz listew szeregowo.
- Wszystkie urządzenia toru AV (amplituner, telewizor/projektor, subwoofer, odtwarzacze) zasilaj w miarę możliwości z tego samego obwodu – różnice potencjałów między obwodami mogą uszkodzić porty HDMI i powodować przydźwięk.
- Zachowaj odstępy wentylacyjne producenta; orientacyjnie min. 20–30 cm nad amplitunerem. W szafkach RTV zapewnij swobodny przepływ powietrza lub wentylację wymuszoną.
- Ustaw przełącznik/ustawienie impedancji głośników zgodnie z kolumnami (np. 4 Ω / 6 Ω / 8 Ω) wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu.
- Przewody HDMI, antenowe i sygnałowe podłączaj i odłączaj przy wyłączonych urządzeniach (nie tylko w trybie czuwania).
- Instalację antenową / telewizji kablowej przyłączaj zgodnie z przepisami; w razie przydźwięku zastosuj izolator galwaniczny toru antenowego, nigdy nie odłączaj przewodu ochronnego PE.

05 Poziom głośności, kalibracja i ochrona słuchu

OSTRZEŻENIE Poziom odniesienia 0 dB

W wielu amplitunerach AV wskazanie **0 dB oznacza kinowy poziom odniesienia** – szczytowo ok. 105 dB SPL na kanał i do 115 dB SPL w kanale LFE. To poziom zdolny trwale uszkodzić słuch przy dłuższej ekspozycji i doprowadzić do przeciążenia głośników. W warunkach domowych typowe są ustawienia rzędu −30 do −15 dB.

- Systemy automatycznej kalibracji emitują głośne sygnały testowe – nie pozostawaj w pobliżu kolumn bez potrzeby, nie przykładaj mikrofonu do głośników, przebywające w pomieszczeniu dzieci i zwierzęta wyprowadź.
- Przy ręcznej regulacji poziomów kanałów i subwoofera zaczynaj od niskich wartości. Nadmierne podbicie kanału LFE i korekcji niskich tonów jest typową przyczyną uszkodzeń subwooferów.
- Zniekształcenia, stuki membran lub zadziałanie zabezpieczenia oznaczają przeciążenie – natychmiast ścisz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Baterie pastylkowe w pilotach i akcesoriach

Połknięcie baterii pastylkowej (np. CR2032) może w ciągu **2 godzin** spowodować ciężkie oparzenia wewnętrzne i śmierć. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Nie używaj pilota, jeśli komora baterii nie zamyka się pewnie. W razie podejrzenia połknięcia lub umieszczenia baterii w dowolnej części ciała **natychmiast** wezwij pomoc medyczną (112).

06 Projektory – źródło światła

> ⚠ **OSTRZEŻENIE** **Intensywne promieniowanie optyczne**
>
> Nie patrz bezpośrednio w obiektyw pracującego projektora ani w odbity od lustra strumień światła. Projektory laserowe i lampowe dużej jasności są klasyfikowane w grupach ryzyka fotobiologicznego (EN 62471-5), najczęściej **RG2** – nie wpatruj się w wiązkę. Projektory zaklasyfikowane do **RG3** mogą być instalowane wyłącznie przez profesjonalistę z zachowaniem strefy zakazu dostępu (odległości zagrożenia HD) określonej przez producenta.

- Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do obiektywu i spoglądać w wiązkę. Projektory ultrakrótkoogniskowe (UST) emitują strumień ku górze z bliskiej odległości – umieść je tak, aby nie dało się zajrzeć w wiązkę z pozycji stojącej przy ekranie.
- Nigdy nie patrz w obiektyw przez przyrządy optyczne (lornetki, lupy, aparaty).
- Przed włączeniem zdejmij osłonę obiektywu; nie zasłaniaj obiektywu podczas pracy – skupione światło może spowodować nagrzanie i zapłon przedmiotów.
- Zapoznaj się z etykietą klasyfikacji lasera / grupy ryzyka na obudowie i w instrukcji producenta.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE** **Lampy rtęciowe (UHP)**
>
> Lampy wysokoprężne zawierają rtęć i pracują pod wysokim ciśnieniem. Pod koniec żywotności lub po przegrzaniu lampa może pęknąć z głośnym trzaskiem. W takim przypadku wyłącz projektor, odłącz zasilanie, przewietrz pomieszczenie przez co najmniej 30 minut i nie dotykaj odłamków gołymi rękami. Lampę wymieniaj wyłącznie na oryginalną, po całkowitym ostygnięciu (min. 45–60 minut). Zużyta lampa jest odpadem niebezpiecznym (WEEE).

- Po wyłączeniu projektora poczekaj na zakończenie cyklu chłodzenia (wentylator przestaje pracować) przed odłączeniem zasilania.
- Nie zasłaniaj wlotów i wylotów powietrza, czyść filtry przeciwkurzowe zgodnie z harmonogramem producenta.

07 Montaż sufitowy i ścienny – projektory, ekrany, windy

> ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** **Upadek ciężkiego urządzenia**
>
> Projektor, ekran lub winda zamocowane nieprawidłowo mogą spaść i spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Montaż powinien wykonać **wykwalifikowany instalator**, z użyciem uchwytów i kotew dopuszczonych do danego podłoża i masy.

- Oceń nośność podłoża przed montażem. Sufity podwieszane i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych **nie są elementem nośnym** – mocowanie wymaga kotwienia w stropie lub w konstrukcji przewidzianej do przenoszenia obciążeń.
- Łączna masa (urządzenie + uchwyt + akcesoria) nie może przekraczać nośności uchwytu, kotew ani podłoża. Stosuj zapas bezpieczeństwa wymagany przez producenta uchwytu.
- Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej i grzewczej.
- Stosuj zabezpieczenie dodatkowe (linkę asekuracyjną), jeżeli przewiduje je producent. Nie wieszaj na urządzeniu ani uchwycie żadnych innych przedmiotów.
- Sprawdzaj stan mocowań i dokręcenie śrub co najmniej raz w roku oraz po każdej ingerencji (np. regulacji położenia).

08 Ekrany elektryczne i windy do projektorów – zagrożenia mechaniczne

> ⚠ **OSTRZEŻENIE** **Zgniecenie i przytrzaśnięcie**
>
> Ruchome elementy ekranów i wind mogą zgnieść lub przytrzasnąć palce, dłonie i przedmioty. Podczas ruchu nikt nie może przebywać w strefie ruchu ani pod opuszczaną windą. Nie pozwalaj dzieciom bawić się pilotem, przełącznikiem ani urządzeniem.

- Pozycje krańcowe ustawia instalator; nie zmieniaj ich bez znajomości procedury producenta – przekroczenie krańców może zerwać materiał ekranu lub zawiesie windy.
- Przestrzegaj dopuszczalnego czasu pracy silnika (cyklu pracy) – po kilku kolejnych cyklach zabezpieczenie termiczne może czasowo zablokować napęd. To normalne działanie zabezpieczenia.
- Przed rozpoczęciem ruchu upewnij się, że na drodze ekranu lub windy nie ma przeszkód (meble, lampy, kolumny, firany).
- Obciążenie windy (projektor z uchwytem) nie może przekraczać nośności znamionowej. Zabudowa sufitowa wymaga klapy rewizyjnej oraz wentylacji projektora w komorze.
- Przed pracami konserwacyjnymi odłącz zasilanie napędu. Podłączenie zasilania stałego (bez wtyczki) wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie dotykaj powierzchni projekcyjnej palcami, nie czyść jej rozpuszczalnikami ani detergentami – stosuj wyłącznie metody wskazane przez producenta. Ekran zwijany transportuj i przechowuj w pozycji zwiniętej, poziomo.

09 Konserwacja i transport

- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie i odczekaj do ostygnięcia. Obudowy czyść suchą, miękką ściereczką; obiektyw – wyłącznie środkami do optyki.
- Projektor transportuj z założoną osłoną obiektywu, w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanej torbie; nie przenoś go za obiektyw.
- Amplitunery AV o masie powyżej ok. 18 kg przenoś w dwie osoby.

10 Kiedy natychmiast przerwać użytkowanie

Natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania (wyjmij wtyk z gniazda, nie ciągnąc za przewód) i skontaktuj się ze Sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, jeżeli:

- z urządzenia wydobywa się dym, zapach spalenizny lub nietypowe dźwięki (trzaski, buczenie transformatora narastające w czasie);
- przewód zasilający, wtyk lub gniazdo są uszkodzone, przebarwione albo nadmiernie nagrzane;
- do wnętrza dostała się ciecz lub ciało obce, urządzenie zostało upuszczone albo obudowa jest pęknięta;
- bezpiecznik zadziałał ponownie po wymianie na właściwy typ;
- urządzenie nie działa prawidłowo mimo postępowania zgodnie z instrukcją;
- projektor wyłącza się samoczynnie z powodu przegrzania, sygnalizuje błąd lampy/lasera lub z obudowy wydobywa się nietypowe światło;
- ekran lub winda porusza się nierówno, nie zatrzymuje się w pozycji krańcowej lub mocowanie wykazuje luz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO **Nie otwieraj obudowy**

Wewnątrz urządzeń zasilanych z sieci nie ma elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Naprawy, wymiany podzespołów i pomiary wewnątrz obudowy wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis. Samodzielne otwarcie obudowy grozi porażeniem i unieważnia ocenę zgodności producenta.

11 Odpowiedzialność, gwarancja i prawa konsumenta

Niniejszy dokument **nie wyłącza ani nie ogranicza** ustawowych uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), w tym odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat. Nie ogranicza też uprawnień z gwarancji producenta, jeżeli została udzielona – zakres gwarancji określa wyłącznie dokument gwarancyjny gwaranta.

Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją producenta i niniejszym dokumentem **nie stanowią niezgodności towaru z umową istniejącej w chwili dostarczenia** i – zgodnie z warunkami gwarancji – mogą być wyłączone z ochrony gwarancyjnej. Typowe przykłady w tej grupie produktów:

- uszkodzenie portów HDMI wskutek łączenia urządzeń pod napięciem lub zasilania z różnych obwodów;
- przeciążenie głośników i subwoofera przy pracy w pobliżu poziomu odniesienia lub z nadmiernym podbiciem LFE;
- przegrzanie amplitunera lub projektora wskutek zablokowanej wentylacji albo nieczyszczonych filtrów;
- uszkodzenie lampy wskutek odcięcia zasilania przed zakończeniem cyklu chłodzenia; zużycie lampy jako elementu eksploatacyjnego;
- zerwanie lub zagniecenie materiału ekranu wskutek przestawienia krańców, przeszkody na drodze ruchu lub niewłaściwego czyszczenia;
- uszkodzenia powstałe w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją producenta lub do podłoża o niewystarczającej nośności.

Modyfikacje konstrukcyjne (np. wymiana podzespołów, „tuning", zmiana napięcia zasilania, montaż niefabrycznych bezpieczników lub wtyków) wykonane poza autoryzowanym serwisem unieważniają ocenę zgodności producenta i mogą prowadzić do utraty uprawnień z gwarancji. Zasady obowiązujące klientów niebędących konsumentami określa regulamin sklepu.

12 Zgodność z przepisami i oznakowanie CE

Oznakowanie **CE** umieszczone na produkcie lub opakowaniu oznacza, że producent zadeklarował zgodność produktu z mającymi zastosowanie przepisami harmonizacyjnymi UE. W tej grupie produktów, w zależności od konstrukcji, są to w szczególności:

- dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) oraz dyrektywa 2014/30/UE (EMC);
- dyrektywa 2011/65/UE (RoHS);
- dyrektywa 2014/53/UE (RED) – urządzenia z Wi-Fi, Bluetooth i sterowaniem radiowym (w tym piloty radiowe ekranów i wind);
- dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (od 20.01.2027 – rozporządzenie (UE) 2023/1230) – w zakresie, w jakim producent kwalifikuje napędy ekranów i wind jako maszyny;
- normy bezpieczeństwa promieniowania optycznego: EN 60825-1 (lasery) i EN 62471-5 (grupy ryzyka projektorów).

Deklaracja zgodności UE (lub uproszczona deklaracja zgodności – dla urządzeń radiowych) jest udostępniana przez producenta; Sprzedawca przekaże ją lub wskaże miejsce jej publikacji na żądanie. **Brak oznakowania CE na**

urządzeniu zasilanym z sieci lub radiowym jest nieprawidłowością – nie uruchamiaj takiego urządzenia i zgłoś to Sprzedawcy.

> **WSKAZÓWKA Produkty spoza rynku UE**
>
> Urządzenia przeznaczone na inne rynki (np. USA, Japonia – zasilanie 100–120 V, wtyki NEMA) nie są objęte oceną zgodności dla UE. Nie używaj przejściówek wtyków ani przełączników napięcia, jeśli instrukcja producenta wyraźnie tego nie dopuszcza.

13 Utylizacja zużytego sprzętu (WEEE)



Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego **nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami**. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik jest obowiązany oddać zużyty sprzęt do selektywnej zbiórki; umieszczanie go łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny.

Sprzęt może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska (np. ołów w lutach, związki bromu w tworzywach, rtęć w lampach projektorowych, elektrolity w kondensatorach). Selektywna zbiórka umożliwia ich bezpieczne unieszkodliwienie i odzysk surowców.

GDZIE ODDAĆ ZUŻYTY SPRZĘT	ZASADY
Salon Sprzedawcy	ul. Lewakowskiego 6A, 35-125 Rzeszów, Polska – bezpłatny odbiór zużytego sprzętu z gospodarstw domowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje (1 za 1).
Miejsce dostawy	przy dostawie nowego sprzętu – bezpłatny odbiór sprzętu tego samego rodzaju, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu i terminu odbioru.
PSZOK / punkty zbierania	punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez gminę oraz punkty prowadzone przez zbierających zużyty sprzęt.

Przed oddaniem urządzenia sieciowego przywróć ustawienia fabryczne i usuń dane logowania do kont i usług strumieniowych.

> **WSKAZÓWKA Baterie i akumulatory**
>
> Baterie i akumulatory (także wbudowane) podlegają odrębnej zbiórce zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 i przepisami krajowymi. Jeżeli konstrukcja na to pozwala, wyjmij je przed oddaniem sprzętu. Symbol przekreślonego kontenera z oznaczeniem chemicznym (Pb, Cd, Hg) informuje o zawartości ołowiu, kadmu lub rtęci powyżej progów. Zużyte baterie oddawaj do pojemników w sklepach i punktach zbiórki – nigdy do odpadów zmieszanych. Akumulatorów litowo-jonowych nie zgniataj i nie przebijaj.

Opakowania (karton, folie, kształtki) segreguj zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twojej gminie. Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na czas ewentualnej reklamacji, serwisu lub transportu.

14 Producent i sprzedawca

Dokument ma charakter uniwersalny dla całej grupy produktów i nie zawiera danych konkretnego modelu. Dane producenta (nazwa lub znak towarowy, adres pocztowy i elektroniczny), w stosownych przypadkach importera i osoby odpowiedzialnej w UE, a także oznaczenie typu, partii lub numeru seryjnego znajdują się **na produkcie, jego**

opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji producenta oraz **na karcie produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy** (art. 9, 11, 16 i 19 GPSR).

PODMIOT	DANE
Producent / importer / osoba odpowiedzialna w UE	zgodnie z oznakowaniem produktu i kartą produktu w sklepie internetowym.
Sprzedawca (dystrybutor)	Linia Dźwięku Przemysław Kotzian NIP: 689-117-58-26 Linia Dźwięku – Salon Audio-Video, ul. Lewakowskiego 6A, 35-125 Rzeszów, Polska tel. +48 508 898 589 · e-mail: kontakt@liniadzwieku.pl · www.liniadzwieku.pl

Sprzedawca nie jest producentem ani importerem produktów – działa jako dystrybutor. Jest punktem kontaktowym dla klienta w sprawach bezpieczeństwa i przekazuje zgłoszenia producentowi.

15 Zgłaszanie zdarzeń i informacje o wycofaniu

Jeżeli produkt spowodował lub mógł spowodować zagrożenie (przegrzanie, iskrzenie, porażenie, przewrócenie, oderwanie od ściany), przerwij użytkowanie i niezwłocznie zgłoś zdarzenie Sprzedawcy – telefonicznie lub na adres e-mail podany powyżej, podając model, numer seryjny i opis sytuacji. Sprzedawca przekazuje zgłoszenia producentowi i – gdy wymagają tego przepisy – organom nadzoru rynku.

Konsument może również złożyć zgłoszenie bezpośrednio do Prezesa UOKiK lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Informacje o produktach niebezpiecznych wycofywanych z rynku UE publikowane są w systemie **Safety Gate** (ec.europa.eu/safety-gate). W przypadku wycofania produktu Sprzedawca poinformuje znanych mu nabywców bezpośrednio, a pozostałych – za pośrednictwem strony internetowej.

Zalecamy rejestrację produktu na stronie producenta (jeżeli jest dostępna), aby otrzymywać informacje o aktualizacjach oprogramowania i komunikaty bezpieczeństwa.